Découpeuse Silhouette Manuel de l'utilisateur







Préface

Merci d'avoir choisi une Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS.

La Silhouette CAMEO5 est une machine de découpe électronique qui permet de découper les formats suivants (largeur): 5 po, A4, Lettre, 9 po, tapis de 8,5 po, A3, 12 po et tapis de 12 po.

La Silhouette CAMEO5 PLUS est une machine de découpe électronique qui permet de découper les formats suivants (largeur) : 5 po, A4, Lettre, 9 po, tapis de 8,5 po, A3, 12 po, tapis de 12 po, 15 po et tapis de 15 po.

En plus de découper des films, des papiers d'artisanat et des feuilles pour impression au fer, la machine peut facilement découper divers matériaux.

Pour garantir l'utilisation sécuritaire et adéquate, assurez-vous de lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant l'utilisation.

Après l'avoir lu, conservez ce manuel dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver à tout moment.

Remarques au sujet du présent manuel

- (1) Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système d'extraction ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Silhouette Japan Corporation.
- (2) Les caractéristiques de produit et les autres informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
- (3) Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour fournir des informations complètes et précises, veuillez nous contacter par le biais de notre site d'entreprise si vous trouvez des informations imprécises ou erronées ou si vous souhaitez faire d'autres commentaires ou suggestions.
- (4) Nonobstant les stipulations du paragraphe précédent, Silhouette Japan Corporation n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document ou de l'utilisation du produit.

Marques déposées

Tous les noms de sociétés, marques, logotypes et produits figurant dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Droit d'auteur

Ce manuel de l'utilisateur est protégé par les droits d'auteur de Silhouette Japan Corporation.

À propos de l'écran d'affichage

Les écrans de Silhouette Studio présentent les écrans qui s'affichent lorsque la Silhouette CAMEO5/CAMEO5
 PLUS est connectée à un environnement Windows 10. Le contenu affiché varie selon l'environnement PC connecté. De plus, certains écrans peuvent être modifiés lors d'une mise à niveau du logiciel.

Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire ce manuel

Précautions de manipulation

Pour utiliser correctement le produit et obtenir de meilleurs résultats de coupe, veillez à lire attentivement les points suivants avant l'utilisation.

A Remarque

- Pour éviter les blessures corporelles, manipulez les lames avec précaution.
- Les dommages physiques à une nouvelle machine causés par les clients ne seront pas couverts par la garantie; nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir de remplacement de produit.

Faites toujours un essai avant de couper

Si les conditions de coupe telles que la profondeur de la lame, la force et la vitesse ne sont pas appropriées, la pointe de la lame peut se briser ou la machine risque d'être endommagée. De plus, les résultats de coupe attendus pourraient ne pas être obtenus et le média pourrait être gaspillé.

Les conditions optimales de coupe varient en fonction de l'épaisseur et de la qualité du média utilisé et du degré d'usure de la lame.

Effectuez une coupe d'essai chaque fois que vous changez de média.

Ligne directrice sur la profondeur de la lame



Le réglage le plus important pour la coupe est celui de la profondeur de la lame.

Réglez la profondeur de la lame de manière à ce qu'elle dépasse légèrement l'épaisseur du média à découper.

Lors de la découpe du film de découpe, la lame doit dépasser le film, mais pas jusqu'au point où elle pourrait pénétrer le papier protecteur.





Coupe au travers du papier protecteur

Utilisez le tapis de coupe dans les circonstances suivantes

Assurez-vous d'utiliser le tapis de coupe lorsque vous coupez les médias suivants.

Le fait de ne pas utiliser le tapis de coupe pourrait endommager la machine.

- Lors de la découpe de médias qui n'ont pas de papiers protecteurs
- Lors de la découpe de médias (à l'emporte-pièce)

Intelligent Path Technology

La fonction Intelligent Path Technology offre des options de coupe spécialisées, telles que le contrôle automatique de l'ordre de coupe.

Cela permet aux utilisateurs d'empêcher les médias de se déplacer pendant la découpe.

Une tension est appliquée au matériau lors de la coupe des médias (principalement du papier) à l'aide de la lame.

Si les médias à couper ne sont pas solidement fixés, selon l'ordre de coupe, cette tension peut entraîner le déplacement ou le déchirement des papiers fins.

* Cette option peut être utilisée pour cocher la case Silhouette Studio.



Comme les déplacements de papier sont moins susceptibles de se produire, les utilisateurs peuvent empiler et couper plusieurs feuilles de papier ou couper des papiers fins plus efficacement que lors d'une découpe normale. Par exemple, cette fonction est efficace pour couper plusieurs feuilles pour le design suivant.

A Remarque

L'efficacité de la fonction Intelligent Path Technology n'est pas garantie dans tous les cas.



Renseignements supplémentaires

De plus, cette fonction est efficace lors de la découpe des données suivantes.

- Lors de la découpe de designs compliqués
- Lors de la découpe d'angles prononcés
- · Lorsque l'adhésif se détache facilement, comme les matériaux de scellement

Articles en option

Cette section décrit les articles en option pouvant être utilisés avec ce produit.

Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)

Placez la plaque de raccordement de l'ASF et fixez l'ASF au-dessus de celle-ci. Deux formats sont disponibles : Lettre et A3 plus.

Pour plus de détails, reportez-vous à « https://www.silhouetteamerica.com/shop/auto-sheet-feeders ».

Tapis électrostatique CAMEO

Un tapis électrostatique CAMEO peut être fixé. Trois couleurs sont disponibles pour correspondre à la couleur de la machine : blanc, noir et rose. Pour plus de détails, consultez le manuel des fournitures « Tapis électrostatique ».

* Pour utiliser le tapis électrostatique CAMEO, une feuille de protection électrostatique - 12 po x 12 po vendue séparément est requise. Veuillez l'acheter conjointement avec le produit.

Ensemble de stylo chauffant

Cet outil est utilisé pour transférer la feuille de métal sur le média. Pour plus de détails, consultez le manuel des fournitures « Stylo chauffant ».

Porte-stylo (pour porte-outil 2)

Cet adaptateur peut être fixé au porte-outil 2. L'adaptateur de stylo permet de couper et d'écrire avec le stylo en même temps. Vous pouvez vous en servir lors de l'utilisation d'un stylo parallèle ou d'autres outils similaires (comme un stylo à pointe épaisse).

Outil d'embossage (pour porte-outil 2)

L'embossage peut être effectué sur le média. Pour plus de détails, consultez le manuel des fournitures « Outil d'embossage (Type C) ».

* Pour utiliser l'outil d'embossage (Type C), un tapis d'embossage - 12 po x 12 po vendu séparément est requis.

Pour obtenir les plus récentes informations sur ce produit, les fournitures et les consommables, veuillez consulter notre site Web.

Veuillez l'utiliser conjointement avec ce manuel.

https://www.silhouetteamerica.com

Table des matières

Préface2
Remarques au sujet du présent manuel2
Marques déposées2
Droit d'auteur
À propos de l'écran d'affichage2
Avant d'utiliser cette machine, veuillez lire ce manuel
Précautions de manipulation
Faites toujours un essai avant de couper
Ligne directrice sur la profondeur de la lame
Utilisez le tapis de coupe dans les circonstances suivantes
Intelligent Path Technology4
Articles en option
Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)5
Tapis électrostatique CAMEO5
Ensemble de stylo chauffant5
Porte-stylo (pour porte-outil 2)5
Outil d'embossage (pour porte-outil 2)5

O1 À propos de la Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS....10

1-1	Vérification du contenu de l'emballage10
1-2	Retrait des matériaux d'emballage de la machine11
1-3	Nom et fonctions de chaque composant 13
	Silhouette CAMEO5 13
	Opérations
1-4	Configuration de la machine 15
	Créer votre compte Silhouette 15
	Enregistrer la machine 17
	Installer le logiciel (Silhouette Studio) 21
	Système d'exploitation pris en charge 21
	Pour Windows 21
	Pour Mac
	Vérifier la connexion avec Silhouette CAMEO523

	Connecter avec Bluetooth
	Connecter avec le câble USB24
	Obtenir des contenus gratuits26
	Vérifier les contenus gratuits26
	Utiliser l'abonnement d'essai dans la boutique Silhouette Design
	Confirmer l'activation
1-5	Fonctions disponibles
	Tailles de média pouvant être chargées32
	Images coupées

2-1	Couper à l'aide d'une Auto Blade
	Changer la position de l'unité de rouleau de pincement
	Charger du papier en rouleau
	Charger le média 1
	Charger le média 2
	Réglage de l'Auto Blade46
2-2	Flux de travail de la conception simple à la coupe48
	Étape 1. Créer des données de coupe à l'aide de figures et de textes
	Étape 2. Couper les données créées49
2-3	Flux de travail de base de l'impression et la coupe
	Motif 1. Utilisation de l'outil de dessin pour créer des lignes de coupe
	Motif 2. Utilisation de la fonction de trace automatique
	Motif 3. Chargement et traçage d'un fichier image

O3 À propos de l'écran de Silhouette Studio54

3-1	Démarrage du logiciel (Silhouette Studio)54
	Pour Windows
	Pour Mac
3-2	Nom et fonctions de chaque composant54
3-3	À propos de l'onglet BOUTIQUE (Boutique Silhouette Design)56
3-4	Configuration des conditions de découpe58
	Descriptions de chaque élément de réglage58
	Ligne directrice sur la profondeur de la lame et les matériaux des médias60
	Échelle d'indicateur de l'Auto Blade60
	À propos de la fonction Intelligent Path Technology
	Coupe transversale automatique 61

04 Dépannage 63

4-1	mpossible de charger le média correctement63
	Le média ne pénètre pas correctement et il se plie et se déforme
	Si vous utilisez un média en rouleau, l'extrémité avant a-t-elle tendance
	à se courber ?
4-2 I	mpossible d'introduire le média correctement64
	Le média se déplace obliquement dans la machine pendant la coupe
	Le média ou le côté gauche du tapis de coupe est-il aligné avec la ligne de guidage?64
	L'unité de rouleau de pincement est-elle alignée avec le média et réglée
	à la position d'impression appropriée?64
	L'extrémité avant du média est-elle coupée à angle droit ?
	Le média glisse hors du rouleau de pincement65
	L'extrémité avant du média est-elle placée contre les rouleaux de pincement
	des deux côtés et chargée en ligne droite ?65
4-3 I	mpossible de couper correctement
	Le film se détache lors de la découpe
	Les outils sont-ils réglés correctement?
	Le capuchon d'embout de l'Auto Blade est-il desserré?
	La lame est-elle usée ou la pointe de coupe est-elle cassée?
	La profondeur de la lame est-elle insuffisante ou la force est-elle trop faible?67
	La lame de coupe dépasse-t-elle excessivement ou la force est-elle réglée
	à un niveau trop élevé? La vitesse (vitesse de coupe) est-elle trop rapide?68
	La largeur des caractères ou des chiffres à découper est-elle trop fine
	ou trop petite ?
	Le début et la fin de l'opération de coupe sont désalignés
	L'intérieur de l'Auto Blade est-il sale?
	Le média est-il déformé ou plié ?
	Sélectionnez-vous un stylo même si vous utilisez une Auto Blade, ou vice versa? 69
	La lame de coupe dépasse-t-elle excessivement ou la force est-elle réglée
	à un niveau trop élevé?
	Lorsque les médias sont coincés
	Chargez-vous le média dans la Silhouette CAMEO5 à l'aide du tapis de coupe?69
	Les médias que vous utilisez sont-ils trop épais ?
	Les médias sont coupés trop profondément
	La lame de coupe dépasse-t-elle excessivement ou la force est-elle réglée
	à un niveau trop élevé?
4-4 N	۰ Nise à jour du micrologiciel
En cas	de problème

O1 À propos de la Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS

1-1 Vérification du contenu de l'emballage

Les Silhouette CAMEO5 et CAMEO5 PLUS sont livrées avec les accessoires indiqués dans la liste suivante.

Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus lors du déballage.

Si un élément est manquant, contactez rapidement le distributeur où vous avez acheté le produit ou le centre de service à la clientèle de Silhouette America.



* En outre, divers documents peuvent être joints.

1-2 Retrait des matériaux d'emballage de la machine

Des bandes de ruban adhésif et des coussins sont utilisés pour maintenir les pièces mobiles de la Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS en place pendant l'expédition et éviter tout dommage à la machine.

Retirez tous les matériaux d'emballage (bandes de ruban adhésif et coussins).

1 Retirez la machine de la boîte.

A Remarque

La Silhouette CAMEO5 pèse à elle seule environ 5 kg, et la Silhouette CAMEO5 PLUS, environ 5,5 kg. Ouvrez l'emballage sur une surface robuste.

Toute tentative d'exécution de travail sur un sol instable peut entraîner la chute de la machine et causer des blessures graves au personnel.

2 Retirez les bandes de ruban adhésif (bleu) et les coussins (2 pièces) qui maintiennent les pièces de la machine en place.



3 Ouvrez le couvercle et retirez les bandes de ruban adhésif (bleu), les feuilles de protection (2 pièces) et les coussins (5 pièces) qui maintiennent les pièces en place.



4 Retirez les bandes de ruban adhésif (bleu) et les coussins (2 pièces) qui maintiennent le chariot d'outil en place.

Après avoir retiré le coussin (1), déplacez le chariot d'outil légèrement vers la gauche et retirez le coussin restant (2).



Chariot d'outil

A Remarque

Lorsque vous déplacez manuellement le chariot d'outil, ne tenez pas le porte-outil avec vos mains.

Éteignez l'appareil, tenez la pièce illustrée à droite et déplacez-la lentement.

Un déplacement trop rapide peut entraîner un problème de fonctionnement.



1-3 Nom et fonctions de chaque composant



(9)Ligne de guidage : Permet d'aligner le côté gauche du média ou du tapis de coupe. Ligne de guidage Cpérations (1) Bouton Répéter la tâche (2) Bouton Bluetooth (3) Touche de position (6) Bouton de pause (4) Bouton Charger média

(1) Bouton Répéter la tâche : Coupe à plusieurs reprises les données envoyées par Silhouette Studio à l'aide de la Silhouette CAMEO5. (2) Bouton Bluetooth : Permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth. Le témoin indique l'état de la connexion. : Permet de déplacer le chariot d'outil et la position du média. (3) Touche de position Maintenez la touche enfoncée pour déplacer le chariot d'outil plus rapidement. (4)Bouton Charger média : Permet de charger le média ou d'annuler l'état de préparation du chargement de média. (5) Bouton de retrait : Permet de retirer le média. du média (6) Bouton de pause : Permet de mettre en pause/reprendre l'opération de découpe. Si vous souhaitez annuler une opération de découpe mise en pause, appuyez sur le bouton de pause et maintenez-le enfoncé. Chargeur de rouleau : Assemblez ce composant avec la machine si vous chargez du papier en rouleau ou si vous utilisez le papier de coupe ou le tapis de coupe. Pour plus de détails sur la fixation du chargeur de rouleau, reportez-vous à « Charger du papier en rouleau » dans « 2-1 Couper à l'aide d'une Auto Blade ».

(5) Bouton de retrait du média



Chargeur de rouleau

1-4 Configuration de la machine

Créer votre compte Silhouette

Vous pouvez créer votre compte Silhouette gratuitement.

Un compte Silhouette vous permet d'enregistrer la machine Silhouette; vous pouvez utiliser le même compte sur SilhouetteAmerica.com, sur SilhouetteDesignstore.com et comme compte partagé pour la bibliothèque Silhouette Studio.

1 Accédez au site Web Silhouette America.com dans un navigateur.

https://www.silhouetteamerica.com/

2 Cliquez sur « Machine Setup » en bas de la page.



3 Veuillez sélectionner votre langue.



banasa maonesia	theng view
Dansk	Türkçe
Deutsch	čeština
English	Ελληνικά
Español	български
Français	Русский
Italiano	العربية
Język polski	فارسنى
Magyar	ไทย
Nederlands	日本語
Português	簡体中文
Svenska	繁體中文
Tagalog	한국어
-	

4 Cliquez sur « CRÉER UN COMPTE ».

Don't have an account yet?

Creating an account is <u>FREE</u>. This will allow you to register your machine, download digital content from the Silhouette Design Store, and much more.

If you have already registered a tool or set up an account through SilhouetteDesignStore.com, you already have an account and can use the same login information!

CREATE ACCOUNT

5 Saisissez les informations relatives à votre compte.

Saisissez votre nom, votre adresse électronique, votre adresse électronique de nouveau (pour la confirmer), votre mot de passe, votre mot de passe de nouveau (pour le confirmer), votre langue, votre devise et votre fuseau horaire.

Si vous ne souhaitez pas recevoir les bulletins d'informations (Anglais) de Silhouette, décochez la case « Envoyez-moi des newsletters... ».

Cochez les cases « J'accepte la Politique de confidentialité », « J'accepte les Conditions générales » et « J'ai plus de 13 ans ».

A Remarque

Les critères suivants doivent être respectés lors de la saisie de votre mot de passe.

Si vous voyez un x rouge lorsque vous entrez votre mot de passe, veuillez modifier ou réinitialiser le mot de passe.

- Le mot de passe doit comporter au moins 10 caractères.
- Vous devez inclure au moins un chiffre dans votre mot de passe.

ACCO	OUNT SIGN IN	
SIGN IN Email Address:	DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP FREE. YOUR SILHOUETTE ACCOUNT CAN BE USED TO: • Besider ware "Silmanutte holds.	
Password: Forgot password?	Apply software license keys onto your account. Access your Sihouette library on your various devices Access sons the Sihouette America com website to purchase Sihouette products. Download design, fonts, and other digital content from the Sihouette Design Store	
akora na	Name:	Nom
	Email Address:	Adresse électronique
	Confirm Enail Address:	Confirmez votre adresse électronique
	Password must be at least 10 characters in length and must contain at least 1 number	— Mot de passe
	Confirm Password:	Confirmez le mot de passe
	Language: English	Langue
	U.S. Dollars	Devise
	Asia/Tokyo	 Fuseau horaire Envoyez-moi des newsletters sur les produits et informations Silhouette.
	agree to the Privacy Policy agree to the Terms 6. Conditions are to the Terms 6. Conditions are to the age of 13	 J'accepte la Politique de confidentiali J'accepte les Conditions générales. L'ai plus de 12 ans
	I'm not a robot	Je ne suis pas un robot.
	CREATE ACCOUNT	

💡 Vérifier

S'il y a un problème avec votre mot de passe, vous verrez un x rouge à droite. En pareil cas, révisez et entrez de nouveau votre mot de passe. S'il n'y a pas de problème avec le mot de passe, un crochet vert apparaît dans le champ du mot de passe.

- 6 Cochez la case « Je ne suis pas un robot », puis cliquez sur le bouton « CRÉER UN COMPTE ».
- 7 Un courriel de confirmation d'inscription sera envoyé à l'adresse électronique enregistrée.

Cliquez sur le lien contenu dans le courriel pour terminer l'enregistrement de la machine.

A Remarque

Vous devrez cliquer sur le lien contenu dans ce courriel pour vérifier et activer votre compte. Si vous n'activez pas votre compte, vous ne pourrez pas enregistrer la machine ou accéder à la boutique Silhouette Design.

Enregistrer la machine

Le compte Silhouette peut être utilisé pour enregistrer votre machine Silhouette CAMEO5.

Si votre machine est enregistrée, les services suivants sont disponibles.

- Vous pouvez télécharger gratuitement 100 designs inclus dans la bibliothèque Silhouette.
- Un abonnement d'essai d'un mois est offert pour télécharger gratuitement des contenus de la boutique Silhouette Design.

* Veuillez noter que la limite supérieure pour le téléchargement peut être modifiée dans le cadre de l'abonnement d'essai.

1 Accédez au site Web Silhouette America.com dans un navigateur.

https://www.silhouetteamerica.com/

2 Cliquez sur « Machine Setup » en bas de la page.

COMPANY	SUPPORT	PROGRAMS	SITE LINKS
Silhouette 101 Design Store Find a Store International Distributors	Machine Setup Smrouette catalog Returns and Refunds Update Software My Account Contact	Silhouette Handmade Educator Discounts Club Silhouette	Home FAQ Shop Stories Shopping Cart

3 Veuillez sélectionner votre langue.



4 Cliquez sur « Se connecter ».

Register a NEW Machine

You will need you to sign in in order to register and set up your new machine.

SIGN IN

5 Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de votre compte Silhouette, puis connectez-vous.

SIGN IN			
Email Address:			
Password:			
Forgot password?			
	SIGN IN		

6

Sélectionnez le pays où vous habitez dans la liste déroulante des pays, puis entrez vos coordonnées avant de cliquer sur le bouton « CONTINUER ».

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please enter your address information:

Address:	
City:	
State/Province:	v
Zip/Postal Code:	
Country:	United States 🗸
	CONTINUE

7 Saisissez les informations requises et cliquez sur le bouton « CONTINUER ».

Le numéro de série est indiqué sur un autocollant à l'arrière de la machine sous la forme d'un numéro à 11 chiffres débutant par un caractère alphabétique.

* Selon le navigateur Web, vous pourriez avoir à cliquer sur « ✓ » pour confirmer après la sélection.

Register a NEW Machine

Please enter your machine's serial number and purchase information.

Serial Number:		
Purchase Date:	yyyy/mm/dd	
Store Name:		
Store Country:	Japan	~
	CONTINUE	

Vérifiez le modèle à enregistrer et cliquez sur « ENREGISTRER MA MACHINE ».

We've detected your machine as:
Silhouette CAMEO ® 5
Please continue to register this machine to your account.
REGISTER MY MACHINE

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Une fois que vous avez enregistré la machine, confirmez les informations relatives à la garantie.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Congratulations! Your Silhouette CAMEO ® 5 is now registered.

Warranty Information					
The Silhouete hardware has a one year limited warranty [*] . The hardware warranty specifically covers issues relating to the Silhouette machine, power cord and adapter, and/or USB cord. If through the process of supporting a reported issue Silhouette America® determines any of these hardware components are faulty within the first year the Silhouette is owned (from the original purchase date and as the machine is registered). Silhouette America® can then have any one or all of these components replaced. Hardware issues silhoud be very rare. Generally issues experienced with the Silhouette are related to the software or improper operation. Please contact the Silhouette Support Team as you may have any concerns to further troubleshoot the issue and to confirm the source of the problem.					
* This warranty applies to US and Canadian customers only. For warranty information regarding machines purchased in territories outside of the US and Canada, please contact the original retail location of purchase.					
> View Full Warranty					
CONTINUE TO NEXT STEP					

Renseignements supplémentaires

- Après avoir terminé l'enregistrement de la machine, ne cliquez pas sur « PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE ». Suivez plutôt les instructions ci-dessous pour installer le logiciel (Silhouette Studio).
- Après l'enregistrement de la machine, vous recevrez un courriel avec des détails sur l'abonnement d'essai d'un mois gratuit. Pour plus de détails, reportez-vous à « Utiliser l'abonnement d'essai dans la boutique Silhouette Design ».

Quittez l'écran. 10

8

9

Installer le logiciel (Silhouette Studio)

L'explication relative au logiciel peut être consultée en accédant au site Web Silhouette America.com après « 1-4 Configuration de la machine ». Après l'enregistrement de la machine Silhouette utilisée, téléchargez le logiciel à partir de la page de téléchargement (https://www.silhouetteamerica.com/software) pour l'utiliser. https://www.silhouetteamerica.com/setup

^O Important

- Avant d'installer Silhouette Studio, connectez-vous en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur pour l'ordinateur.
- Ne connectez pas la Silhouette CAMEO5 à l'ordinateur tant que l'installation du logiciel n'est pas terminée.

Système d'exploitation pris en charge

- Windows 10 ou plus récent
- macOS X 10.14 (64 bits) ou plus récent

Pour Windows

- 1 Allez sur « https://www.silhouetteamerica.com/setup ».
- 2 Veuillez sélectionner votre langue.





If this is incorrect, please select your language

Bahasa Indonesia	Tiếng Việt
Dansk	Türkçe
Deutsch	čeština
English	Ελληνικά
Español	български
Français	Русский
Italiano	العربية
Język polski	فارسـې
Magyar	ไทย
Nederlands	日本語
Português	簡体中文
Svenska	繁體中文
Tagalog	한국어

- 3 Sur l'écran « Silhouette Machine Setup », sélectionnez le modèle à utiliser.
- 4 Sélectionnez WINDOWS (64 bits) ou WINDOWS (32 bits), selon le système d'exploitation utilisé.
- 5 Le téléchargement du programme d'installation démarre.
- 6 Double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé « (nom du fichier téléchargé).exe » pour l'exécuter.
- 7 Suivez les instructions de l'écran d'installation pour procéder à l'installation.
- 8 Cliquez sur « Suivant (S) » lorsque l'assistant d'installation vous le demande.

Pour Mac

- 1 Allez sur « https://www.silhouetteamerica.com/setup ».
- Veuillez sélectionner votre langue. 2



If this is incorrect, please select your language

(
Bahasa Indonesia	Tiếng Việt
Dansk	Türkçe
Deutsch	čeština
English	Ελληνικά
Español	български
Français	Русский
Italiano	العربية
Język polski	فارسى
Magyar	ไทย
Nederlands	日本語
Português	簡体中文
Svenska	繁體中文
Tagalog	한국어

- 3 Sur l'écran « Silhouette Machine Setup », sélectionnez le modèle à utiliser.
- 4 Cliquez sur MAC (64 bits).
- 5 Le téléchargement du programme d'installation démarre.
- 6 Double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé « (nom du fichier téléchargé).dmg » pour l'exécuter.
- Faites glisser l'icône du logiciel Silhouette Studio dans le dossier Applications et installez-le. 7

A Remarque

Si vous avez déjà installé Silhouette Studio, cliquez ici pour le mettre à jour à la dernière version.

Vérifier la connexion avec Silhouette CAMEO5

Vous pouvez choisir de connecter la Silhouette CAMEO5 à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion sans fil par Bluetooth. Effectuez la connexion en fonction de l'environnement d'utilisation.

Connecter avec Bluetooth

La Silhouette CAMEO5 est équipée d'un adaptateur Bluetooth intégré qui permet une connexion sans fil avec votre ordinateur.



1 Connectez la Silhouette CAMEO5 à une source d'alimentation.

Branchez les câbles d'alimentation dans l'ordre ((1) à (3)) indiqué dans la figure ci-dessous. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes pour démarrer la Silhouette CAMEO5.



2 Appuyez sur le bouton Bluetooth. Le témoin s'allume en bleu et est prêt à l'utilisation.

Couleur et état du témoin





Connecté (s'allume en bleu foncé)

3 Activez la fonction Bluetooth sur l'ordinateur.

Ouvrez l'onglet « ENVOYER » de Silhouette Studio et cliquez sur l'icône « Appareils Silhouette ».



Sélectionnez la « CAMEO5 » ou « CAMEO5 PLUS » dans la liste d'appareils affichée pour commencer la synchronisation du logiciel.

La configuration se termine lorsque l'état de la Silhouette CAMEO5 est affiché comme « Prêt » ou « Charger média » sur le panneau « ENVOYER ».

Connecter avec le câble USB

A Remarque

Ne connectez pas la Silhouette CAMEO5 à l'ordinateur tant que l'installation du logiciel (Silhouette Studio) n'est pas terminée.

Achetez le câble USB séparément.

Connectez la Silhouette CAMEO5 à une source d'alimentation. Branchez les câbles d'alimentation dans l'ordre ((1) à (3)) indiqué dans la figure ci-dessous.



A Remarque

Ne connectez pas le câble USB avant que le câble d'alimentation soit connecté.

2 Connectez l'ordinateur et la Silhouette CAMEO5 à l'aide du câble USB.



3 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la Silhouette CAMEO5.

Ouvrez l'onglet « ENVOYER » de Silhouette Studio et cliquez sur l'icône « Appareils Silhouette ».



Sélectionnez la « CAMEO5 » ou « CAMEO5 PLUS » dans la liste d'appareils affichée pour commencer la synchronisation du logiciel.

Obtenir des contenus gratuits

Une fois l'enregistrement de la machine terminé, il vous sera proposé un abonnement d'essai d'un mois qui vous permettra de télécharger gratuitement des contenus à partir de la boutique Silhouette Design.

Pour utiliser les contenus gratuits, il est nécessaire de compléter l'enregistrement du compte Silhouette à l'avance. Pour vous inscrire au compte Silhouette, cliquez sur le lien figurant dans le courriel de confirmation que vous recevez lors de l'enregistrement du compte Silhouette. Si vous n'activez pas votre compte, vous ne pourrez pas enregistrer la machine ou accéder à la boutique Silhouette Design. Pour plus d'informations, reportez-vous à «1-4 Configuration de la machine » ci-dessus.

Vérifier les contenus gratuits

Après avoir enregistré la Silhouette CAMEO5, vous pourrez accéder aux 100 designs exclusifs gratuits fournis avec la machine.



2 Cliquez sur l'onglet « BIBLIOTHÈQUE » pour ouvrir la bibliothèque.

		Onglet BIB	LIOTHÈQUE
Silhouette Studio [®] Business Edition: Untitled-1			- 0 ×
File Edit View Panels Object Help			IRRARY SEND
	DESIGN	STORE	

3 Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de votre compte Silhouette, puis connectez-vous.

Silhouette Studio® Business Edition: Untitled-	1		– ø ×
File Edit View Panels Object H	elo		
	Sign In	➡ LIBRARY	👕 SEND
A Hello, User		Search	Q
	Bigging More than to access your library, becase sign in to your Silhouette account. This is the state account that is used for the Silhouette tool registration. Email Den thave an account? Sign up FREE Password Bigin IN 		
]	
•			🖬 🔡 🛤 💠

Une fois la configuration terminée, 100 contenus gratuits seront affichés dans la BIBLIOTHÈQUE. 4

Ces contenus seront affichés dans le dossier « CAMEO » dans « Free with Machine » (« Gratuits avec la machine »).

Silhouette Studio®: Untitled-1	U.J.											-	o ×
File Edit View Parlets Object	нер						🖽 DESI	GN	STORE		LIBRARY	Ĩ	SEND
Silhouette Japan	▼ File Types ▼	Sort by									Search		Q
All Files (100) •		199	61	money	TUNK	1 Alexandre	1		10	Therefore	1.00.	-	****
Favorites	H)H	\mathcal{N}		"Manager"	900 J	Tete-	A	Ex 2		Sold a	2010	TX	H 🚋
Fonts	d398803 ★ ⊘	d398804 ★ ⊘	d398805 ★ ⊘	d398809 ★ 📀	d398810 ★ ⊘	d398811 ★ ⊘	d398812 ★ ⊘	d398813 ★ ⊘	d398814 ★ ⊘	d398815 ★ ⊘	d398816 ★ ⊘	d398817 ★ ⊘	d398818 ★ ⊙
Designs	V		The set			H_H		2m		¥.		SICO	
🖿 3D	¥	218	THE	\mathbf{V}	5000 Z		U Y	En to				85	
- 🖿 eBooks	d398819	d398820	d398821	d398822	d398823	d398824	d398825	d398826	d398827	d398828	d398829	d398830	d398831
- E Free with Machine		Č	101	7. 7			Å	Sets a coast	A	. i.i.e.	AA		
Cameo 5 (100) •			191	et or			J. K	THE OCON WING	9	• \ •	$\bigvee \otimes$		and a
Project Designs	d398832	d398833	d398834	d398835	d398836	d398837	d398838	d398839	d398840	d398841	d398842	d398843	d398844
Recent Downloads		2	8 W 16			: (7/0227)**	LIADDU S	ALADDY		Ĵ,		decimita	
User Designs		4	54.05	\mathbf{S}	0.00	BIRTHDAY		HALLOWEEN	*	VV.			
Patterns	d398845	d398846	d398847	d398848	d398849	d398850	d398851	d398852	d398853	d398854	d398855	d398856	garden
Recycle Bin		-	handmade		Happy			HOME			Law and	2	
		Θ	IVVE	BAPPE BARDELEY	Compension			Sweet HOME			22		Ŵ
	gradua	hair dr	handm	happy	happy	helico	hexag	home	hot air	ice cre	love y	mermaid	mixer
	ו•	**	*	Cur First	X .		X 6.					*	
	V	× C *	N N	H S M E	Two hest	T		õ		$\overline{\mathbf{v}}$			
Synced (6/26/2023 3:23 PM)	🕤 mod fl	moon a	mushr	our fir	our nest	palm t	pencil	pineap	pirate	pizza	popcorn	popsicle	prince
5.0 GB	100 items in t	nis folder		- 00	= 00	- w	= 00	- 00	- 00	- ut		- 🖬	• 🗄 🖪

Utiliser l'abonnement d'essai dans la boutique Silhouette Design

Avec l'abonnement d'essai, vous pouvez télécharger des contenus (designs, polices, motifs, etc.) gratuitement* pendant un mois après l'enregistrement de la machine. De plus, les contenus téléchargés dans le cadre de l'abonnement d'essai peuvent être utilisés même après la fin de l'essai.

Vous pouvez télécharger des contenus gratuitement à concurrence du prix affiché (valeur de 25 \$).

La quantité maximale affichée peut varier.

Après l'enregistrement de la machine, un lien sera envoyé à l'adresse courriel que vous avez saisie lors de l'enregistrement de votre compte afin que vous puissiez télécharger les contenus gratuits. Appuyez sur « Click here » (« Cliquez ici ») dans le courriel.



marketplace for professionally-crafted cut files, fonts, patterns, and other designs for use with your Silhouette machine. With over 150,000 files to choose from, the Design Store is the premiere resource to help create your perfect project.

Click here to confirm and activate your subscription.

Learn About Your Machine

As you're getting started with your new Silhouette machine, be sure to check out Silhouette101.com, our company blog that is filled with tips, tricks, video classes, walk-throughs, and project inspiration. It's the perfect resource for newbies and pros alike!

We hope you enjoy your new Silhouette tool and your experience with the Silhouette Design Store!

Sincerely, The Silhouette Team

> © 2021 Silho ette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042 The Silhouette America name and logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respectiv Lick here for Silhouette America website Terms & Conditions

This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this mes

2 L'écran « Se connecter » s'affiche pour vous permettre d'ouvrir une session dans la boutique Silhouette Design.

Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe pour vous connecter.



3 L'écran d'enregistrement de la machine s'affiche. Cliquez sur « CONTINUER » pour afficher l'écran « Utiliser l'abonnement d'essai ».



4 Cliquez sur « Je n'ai pas de carte de crédit » en bas de l'écran.

DettilSta	New Bundles Ar	rtists Deals Free	Get Credits	🏚 💿 🧔 층
Designs Fonts 3D Patterns CLAIM YOUR FREE DESIGN SOLUTION SUBSCRIP Subscriptions offer the most significant sa Design Store. With each subscription, you monthly credits added to your account wit use to purchase anything in the store.	Projects ETION vings in the 'Il get lich you can		Search	q.
Free Trial Setup Option 1: Credit Card Saved Credit Cards				•
Option 2: PayPal				
I don't have a credit card Today's Payment: ¥OJPY Contract Remind Me Later		— Je n'ai pa	as de carte de o	crédit.

A Remarque

Si vous démarrez l'abonnement d'essai après avoir enregistré votre carte de crédit, l'abonnement de base commencera automatiquement après la fin de l'essai et votre carte de crédit sera débitée mensuellement.

Pour l'utiliser comme période d'essai uniquement, supprimez les informations relatives à votre carte de crédit et cliquez sur « Je n'ai pas de carte de crédit » pour commencer la période d'essai.

5 Lorsque l'abonnement d'essai est appliqué, l'écran « SUCCESS » s'affiche.

Une fois l'abonnement d'essai commencé, cliquez sur « CONTINUER » pour revenir à la page d'accueil.





Confirmer l'activation

Si vous passez le pointeur de la souris sur l'icône « Mon compte » en haut à droite de l'écran de la boutique Silhouette Design, « Free 1-Month Trial » s'affichera et vous pourrez vérifier le solde de crédit et la date d'expiration de l'abonnement.



1-5 Fonctions disponibles

Tailles de média pouvant être chargées

Les tailles de média suivantes peuvent être chargées pour la Silhouette CAMEO5.

- 5,5 pouces, A4, Lettre, 9 pouces, A3 et 12 pouces
- Tapis de coupe : 8,5 po x 12 po et 12 po x 12po

Les tailles de média suivantes peuvent être chargées pour la Silhouette CAMEO5 PLUS.

- 5,5 pouces, A4, Lettre, 9 pouces, A3, 12 pouces et 15 pouces
- Tapis de coupe : 8,5 po x 12 po, 12 po x 12po et 15 po x 15 po

Pour les médias de taille non standard et sans papier protecteur, collez-les sur le tapis de coupe avant de les charger.



Les médias de taille standard munis d'un papier protecteur peuvent être chargés directement.

Chargez les médias de taille non standard et ceux sans papier protecteur à l'aide du tapis de coupe.

Tapis de coupe : Non utilisé	Tapis de coupe : Utilisé
4,8 m	
 Format régulier (largeur) : 5,5 po, A4, Lettre, 9 po, A3, 12 po et 15 po.* 	 Tapis de coupe pris en charge : 8,5 po x 12 po, 12 po x 12 po et 15 po x 15 po.*
 Format des rouleaux (largeur) : 12 po et 15 po.* 	* Uniquement pour la CAMEO5 PLUS
* Uniquement pour la CAMEO5 PLUS	

Images coupées



Les images coupées suivantes peuvent être créées à partir de la Silhouette CAMEO5.

02 Guide d'utilisation facile

2-1 Couper à l'aide d'une Auto Blade

Il y a deux façons d'introduire le papier lors du chargement du média.

- Charger le média 1: Lorsque le média est chargé, le papier est alimenté automatiquement.
- Charger le média 2 : Le papier est alimenté manuellement après le chargement du média.

Changer la position de l'unité de rouleau de pincement

1 Soulevez le levier de l'unité de rouleau de pincement, faites glisser l'unité de rouleau de pincement en fonction de la largeur du média chargé et abaissez le levier pour fixer l'unité de rouleau de pincement.





2 Déplacez le rouleau auxiliaire à gauche et à droite, puis placez-le à la position où le média aurait tendance à se déformer.



Charger du papier en rouleau

1

Retirez le couvercle avant de la machine.

Renseignements supplémentaires

- Soulevez l'avant de la machine, dégagez les deux verrous situés au bas de la machine et retirez le couvercle avant dans le sens des flèches.
- Veuillez noter que le couvercle supérieur peut s'ouvrir avec force lorsque vous soulevez l'avant de la machine.


2 Alignez le chargeur de rouleau, un accessoire standard, avec la ligne de guidage, puis positionnez-le à sa position d'installation au bas de la machine.



<text>

3 Ouvrez le guide de média jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Renseignements supplémentaires

L'ajusteur du guide de média peut être ajusté en fonction de la taille du média.

- CAMEO5 : 5,5 pouces, 9 pouces et 12 pouces
- CAMEO5 PLUS : 5,5 pouces, 9 pouces, 12 pouces et 15 pouces



4 Réglez les plateaux coulissants gauche et droit à la verticale et ajustez le plateau coulissant droit en fonction de la largeur du média.

Renseignements supplémentaires

Les plateaux coulissants peuvent être ajustés en fonction de la taille du média.

- CAMEO5 : 5,5 pouces, 9 pouces et 12 pouces
- CAMEO5 PLUS : 5,5 pouces, 9 pouces, 12 pouces et 15 pouces
- 5 Chargez le média en rouleau sur le dessus des plateaux coulissants et passez l'extrémité avant dans la fente du guide de média.



- 6 Réglez la position de l'ajusteur du guide de média en fonction de la largeur du média.
- 7 Alignez le bord gauche du média avec la ligne de guidage sur le panneau avant, placez l'extrémité avant du média contre le rouleau de pincement et chargez-le en ligne droite.



A Remarque

Pour les médias de type feuille, gardez le guide de média du chargeur de rouleau fermé et utilisez-le comme s'il s'agissait d'un tapis afin d'éviter que le média se déforme.

8 Retirez le média en rouleau et laissez la même quantité de papier en rouleau que celle utilisée à l'avant de la machine.



Renseignements supplémentaires

- Si vous utilisez le chargeur de rouleau, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace lors de son installation pour qu'il n'affecte aucune opération de dessin.
- Le pliage du chargeur de rouleau permet de charger le papier de coupe et le tapis de coupe à plat sur la machine.

Charger le média 1

A Remarque

Assurez-vous d'utiliser le tapis de coupe lorsque vous coupez des médias qui ne sont pas de tailles standard. Autrement, vous pourriez endommager la machine et la lame.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes pour démarrer la Silhouette CAMEO5.



Appuyez une fois sur le bouton Charger média avant de charger le média.
 Le bouton Charger média clignote et l'état devient « En attente de chargement de média ».



Renseignements supplémentaires

- Lorsque le bouton Charger média clignote, les fonctions de tous les autres boutons deviennent invalides.
- Pour annuler l'état « En attente de chargement de média », appuyez de nouveau sur le bouton Charger média. Le bouton Charger média passe de clignotant à complètement allumé.

3 Alignez le bord gauche du média avec la ligne de guidage sur le panneau avant.



4 Placez l'extrémité avant du média contre les rouleaux de pincement au bas du rail, puis chargez-la en ligne droite.

Lors du chargement du média, tirez-le à gauche et à droite avec les deux mains pour le tendre.



5 Lorsque le média est chargé, le rouleau commence à tourner après environ 3 secondes et le papier commence à être alimenté.



A Remarque

- Dans « Charger le média 1 », le papier est alimenté automatiquement lors du chargement du média. Gardez vos mains, cheveux, etc., loin des pièces mobiles (comme les rouleaux et le chariot).
- Chaque point important à noter lors du chargement d'un média est décrit dans un style de guide de dépannage.

Pour plus de détails, reportez-vous à « 4-1 Impossible de charger le média correctement ».

Charger le média 2

A Remarque

Assurez-vous d'utiliser le tapis de coupe lorsque vous coupez des médias qui ne sont pas de tailles standard. Autrement, vous pourriez endommager la machine et la lame.

Renseignements supplémentaires

Selon le type et l'état du média, si le média a tendance à se déformer ou à s'incliner lors de l'utilisation de « Charger le média 2 », chargez-le en utilisant plutôt « Charger le média 1 ».

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes pour démarrer la Silhouette CAMEO5.



2 Alignez le bord gauche du média avec la ligne de guidage sur le panneau avant.





3 Placez l'extrémité avant du média contre les rouleaux de pincement au bas du rail, puis chargez-la en ligne droite.

Lors du chargement du média, tirez-le à gauche et à droite avec les deux mains pour le tendre.



4 Appuyez sur le bouton Charger média pour commencer à introduire le papier.



A Remarque

Chaque point important à noter lors du chargement d'un média est décrit dans un style de guide de dépannage. Pour plus de détails, reportez-vous à « 4-1 Impossible de charger le média correctement ».

Réglage de l'Auto Blade

A Remarque

Pour éviter les blessures corporelles, manipulez les lames de coupe avec précaution.

Vous pouvez utiliser les outils en les plaçant sur le porte-outil de la Silhouette CAMEO5.

Les outils qui peuvent être réglés sont les outils marqués du chiffre «1» et les adaptateurs d'outil.



Tirez lentement le levier de verrouillage du porte-outil vers vous pour le déverrouiller.



2 Alignez la nervure de l'outil (Auto Blade) sur l'encoche du porte-outil et insérez-le fermement.



A Remarque

Lors de l'insertion de l'Auto Blade, maintenez le levier de verrouillage de manière à ce qu'il soit supporté par le dessous, puis insérez l'Auto Blade jusqu'au fond. Veuillez noter que l'insertion de l'outil sans le maintien du porte-outil pourrait endommager la lame.



3 Reverrouillez le levier de verrouillage.

1



Levier de verrouillage



4 Après le réglage de l'outil, la Silhouette CAMEO5 reconnaît l'outil et l'affiche automatiquement dans l'onglet « ENVOYER » de Silhouette Studio.

2-2 Flux de travail de la conception simple à la coupe

Cette section décrit les étapes à suivre pour utiliser Silhouette Studio afin de créer des données de coupe à partir de figures et de textes simples, ainsi que pour couper les médias.

Étape 1. Créer des données de coupe à l'aide de figures et de textes

Utilisez les outils de dessin de Silhouette Studio (lignes, ellipses, rectangles, polygones, courbes et textes) pour créer des données de coupe. Les outils sont affichés dans la barre d'outils située à gauche de l'écran.

Méthode d'utilisation

- 1 Utilisez « Outil de dessin » à gauche pour dessiner une boîte.
- 2 Utilisez « Outil de texte » à gauche pour écrire le texte « CRÉER ».



Étape 2. Couper les données créées

Coupez les données créées à l'aide de la Silhouette CAMEO5.

Méthode d'utilisation

- 1 Chargez le média sur la Silhouette CAMEO5.
- 2 Cliquez sur l'onglet « ENVOYER » en haut à droite de l'écran de Silhouette Studio.

Le « Cut Setting Panel » (« Panneau réglage de coupe ») s'affiche. Dans la liste déroulante des conditions de coupe, sélectionnez les conditions de coupe, l'action et l'outil en fonction du média à utiliser.



3 Appuyez sur le bouton « ENVOYER ». La découpe du média commence.

✓^O Important

- Si vous souhaitez mettre en pause la coupe, appuyez sur le bouton « Pause » pour suspendre l'opération. Pour redémarrer l'opération, appuyez de nouveau sur le bouton « Pause ».
- Si vous souhaitez arrêter immédiatement le processus de coupe, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer l'arrêt d'urgence. Cette opération supprime toute tâche en cours. Appuyez sur le bouton de retrait du média (clignotant) pour ramener le chariot d'outil à la position initiale.

Onglet ENVOYER

2-3 Flux de travail de base de l'impression et la coupe

Cette section décrit les étapes à suivre pour utiliser Silhouette Studio afin d'imprimer et de couper. Les trois façons suivantes permettent de créer des lignes de coupe (lignes de contour).

Motif 1. Utilisation de l'outil de dessin pour créer des lignes de coupe

Méthode d'utilisation

- 1 Utilisez « Outil de dessin » à gauche pour dessiner des figures.
- 2 Dans le panneau Mise en page, sélectionnez l'onglet « Marques d'enregistrement » et définissez l'épaisseur et la longueur des marques d'enregistrement.
- 3 Imprimez les données de design.
- 4 Coupez le média imprimé.

Cliquez sur l'onglet « ENVOYER » en haut à droite de l'écran de Silhouette Studio.

	Q, t\(,	- a × ×
Dutil de dessin		
D		

A Remarque

<Comment ajouter des marques d'enregistrement (marques d'alignement)>

- Ne placez pas votre design dans la zone ombrée. Cela peut entraîner des erreurs de numérisation des marques d'enregistrement.
- Si les marques d'enregistrement sont trop petites, la numérisation risque d'échouer.
- Disposez les marques d'enregistrement, puis imprimez-les avec l'imprimante.
- Ne modifiez pas les marques d'enregistrement ou le design après l'impression. La position de coupe se déplacera.

5 Les lignes de coupe sont affichées. Appuyez sur le bouton « ENVOYER ».

Cela démarre la détection des marques d'enregistrement, puis la coupe une fois que toutes les marques sont détectées.

Steam Judy 1 Gings Man III	- ø ×
■●出● ★■ ■ ▼~■ ■ ▼ @@ @\$ \$@	🖽 DESIGN 🌎 STORE 🚺 LIBRARY 🚾 SENO
	Simple D Line To Fill
	Material Candateck, Plain 🖤
	Action 🖉 Gat 🔍
•	Tool and Andrease T
	🖉 Gringe
	Out Cardsteck: Plain Using Carriage 1
	Paces 1 Speed 4 MORE
	► El Carriage 2
	CAMEDS O
	Clickbace if you have brooking connection X
	• 冠章 <u>SINO</u> 拳
	•
	Bouton ENIVOVER

Motif 2. Utilisation de la fonction de trace automatique

Cochez la case « Auto trace » (« Trace automatique ») du fichier PNG sous l'onglet « Import » (« Importer ») du menu Préférences pour créer automatiquement des lignes de coupe lors du chargement des images.

Méthode d'utilisation

- 1 Dans le menu « Edit » (« Éditer »), sélectionnez « Préférences ».
- 2 Sélectionnez l'onglet « IMPORT » (« IMPORTER »).
- Cochez la case « Auto trace » (« Trace automatique ») sous le fichier PNG.
- 4 Accédez à « File » (« Fichier ») et sélectionnez « Insert » (« Insérer »).
- 5 Sélectionnez l'image que vous souhaitez couper et appuyez sur « OK ».
- 6 Les lignes de coupe sont affichées. Appuyez sur le bouton « ENVOYER ». La découpe du média commence.



Renseignements supplémentaires

La fonction de trace automatique pourrait ne pas être disponible selon la façon dont l'image est créée. En pareil cas, tracez l'image en suivant les étapes décrites dans « Motif 3. Chargement et suivi d'un fichier image ».

Motif 3. Chargement et traçage d'un fichier image

Créez des lignes de coupe à l'aide de l'image que vous souhaitez couper. Utilisez la fonction de trace pour créer des lignes de coupe autour de l'image.

Méthode d'utilisation

- 1 Dans le menu « File » (« Fichier »), sélectionnez « Insert » (« Insérer »).
- 2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez couper et appuyez sur « OK ».
- 3 Dans « Panel Display » (« Affichage de panneau »), sélectionnez le panneau « Trace » pour afficher l'écran des paramètres « Trace ».

Cliquez sur « Select Trace Area » (« Sélectionner la zone de trace ») et faites glisser la zone autour de l'image pour la sélectionner.

L'intérieur de l'image est peint en jaune. La partie peinte en jaune est tracée et des lignes de coupe sont créées autour de celle-ci.

4 Sous « Trace Preview » (« Aperçu de trace »), sélectionnez « Solid Fill » (« Remplissage solide ») ou « Outline » (« Contour »).

Ajustez la valeur de seuil.

Pour créer des lignes de coupe autour de l'image entière, sélectionnez « Trace ». Pour créer des lignes de coupe uniquement sur le bord extérieur, sélectionnez « Trace Outer Edge » (« Trace sur bord extérieur »).



<Lors de la sélection de Trace>

<Lors de la sélection de Trace sur bord extérieur>



Renseignements supplémentaires

• Si vous utilisez une image à faible contraste, l'image pourrait ne pas être tracée clairement.

• Pour tracer l'image et créer une étiquette, sélectionnez « Trace Outer Edge » (« Trace sur bord extérieur »).

03 À propos de l'écran de Silhouette Studio

L'écran de Silhouette Studio est principalement utilisé pour créer des designs.

3-1 Démarrage du logiciel (Silhouette Studio)

Pour Windows

• Démarrez Silhouette Studio en double-cliquant sur l'icône sur le bureau ou à partir du menu Démarrer.

Pour Mac

Ouvrez le dossier Applications et démarrez Silhouette Studio.
 Une fois Silhouette Studio démarré, la page Design apparaît.
 (L'écran de Windows 10 est utilisé pour cette description.)

3-2 Nom et fonctions de chaque composant



(A) Barre de menu

- File (Fichier) : Pour créer de nouveaux fichiers, ouvrir des fichiers existants, enregistrer des fichiers, quitter Silhouette Studio, etc.
- Edit (Éditer) : Pour couper, copier et coller
 - La configuration des paramètres de langue et d'unité, l'initialisation de Silhouette Studio et d'autres tâches peuvent être effectuées dans les Préférences.

- View (Afficher) : Pour ouvrir l'affichage de grille, définir les marques d'enregistrement, etc.
- Panel (Panneau): Pour afficher chaque panneau
- Figure : Pour faire pivoter, reproduire, fusionner, regrouper, etc.
- Help (Aide) : Pour consulter le manuel de l'utilisateur, les informations sur la version, etc.

(B) Barre d'outils

Fournit des raccourcis pour les fonctions de base, telles que Nouveau dessin et Sauvegarder.

(C) Barre d'outils à accès rapide

Fournit des outils tels que le regroupement, la réplication et le réglage de l'ordre d'empilage.

(D) Outil de design

Fournit des outils pour dessiner des figures de base et ajouter des textes.

(E) Espace de travail

Il s'agit de l'espace de travail pour la création des designs, tels que des figures et des textes.

(F) Affichage de panneau

Affiche chaque panneau.

(G) Panneau

Fournit les fonctions liées au panneau ouvert.

(H) Onglets

Onglet DESIGN



Il s'agit de l'espace de travail pour la création des designs.

Vous pouvez revenir à la page de design en cliquant sur l'onglet « DESIGN », même lorsque vous consultez le menu BIBLIOTHÈQUE ou ENVOYER.

Pour plus de détails sur chaque fonction de la page de design, reportez-vous à « Aide » et « Manuel de l'utilisateur... » sur la barre d'outils.

Onglet BOUTIQUE



Accédez à la boutique Silhouette Design à partir de l'onglet BOUTIQUE lorsque vous êtes connecté à Internet, pour parcourir et acheter des contenus tels que des designs et des polices.

Onglet BIBLIOTHÈQUE



Vous pouvez accéder aux designs sauvegardés dans la bibliothèque et aux contenus téléchargés depuis la boutique Silhouette Design à partir de l'onglet « BIBLIOTHÈQUE ».

Dans la bibliothèque, vous pouvez ajouter des dossiers et des sous-dossiers pour trier et organiser les designs.

Onglet ENVOYER



Dans l'onglet « ENVOYER », vous pouvez définir les conditions de découpe pour le design et envoyer les données de découpe à la Silhouette CAMEO5.

3-3 À propos de l'onglet BOUTIQUE (Boutique Silhouette Design)

La boutique Silhouette Design vend plus de 200 000 articles de design de haute qualité qui peuvent être utilisés avec les découpeuses Silhouette.

En plus des designs pour les coupes régulières, la boutique offre également une grande variété de designs créés par des artistes du monde entier, comme des données 3D pour faciliter la création de pièces en trois dimensions, des polices, des designs pour l'impression et la coupe ainsi que des motifs de remplissage.

Vous pouvez créer votre propre design original en téléchargeant les données de design que vous aimez, en modifiant la taille ou en traitant l'image; ainsi, même les utilisateurs qui ne peuvent pas concevoir à partir de zéro peuvent apprécier la conception d'articles.

Renseignements supplémentaires

La boutique Silhouette Design est un site Web géré par Silhouette America, Inc (Utah, É.-U.), une société du groupe Silhouette Japan Corporation qui fournit des contenus numériques moyennant des frais. Le site est affiché en anglais par défaut. Pour changer la langue, cliquez sur « A|文 » et choisissez la langue de votre choix.

1 Allez sur le site Web (https://www.silhouettedesignstore.com) ou cliquez sur l'onglet « BOUTIQUE » dans le logiciel Silhouette Studio.

			Onglet BOUTIQUE		
	Silhouette Studio® Business Edition: Untitled-1				– 0 ×
	File Edit View Panels Object Help	🗑 Q Q 🎨 🗲 🦞 🕀	DESIGN	S STORE	LIBRARY 🕿 SEND
2	Cliquez sur « Se connecter >	⟩.			
				Se co	nnecter
	Dettistate	New Bundles Artists Deals Sub	oscriptions Credit Boost		🏽 sign In 岸
	Designs ♥ Fonts ♥ 3D ♥ Patterns Projects			Search	Q
3	Connectez-vous au compte	Silhouette.			
	SIGN IN				
	Email Address:				tuć a
			Adresse elec	tronique enregis	stree
	Password:				
	Forgot password?	•	Mot de pass	е	
	SIGN IN				
	SIGNIN				



Cliquez sur l'icône « Mon compte ».

3-4 Configuration des conditions de découpe

Descriptions de chaque élément de réglage

- 1 Cliquez sur l'onglet « ENVOYER » en haut à droite de l'écran de Silhouette Studio.
- 2 Le « Cut Setting Panel » (« Panneau réglage de coupe ») s'affiche.
- 3 Sélectionnez le média à utiliser dans la liste déroulante des conditions de découpe.



Une fois le média sélectionné dans la liste, les conditions de découpe optimales pour le média sont automatiquement appliquées.

Lorsque vous utilisez des matériaux autres que les médias Silhouette, cliquez sur « Ajouter un nouveau type de matériau » et définissez manuellement les conditions de découpe.



- 4 Spécifiez une action telle que « Couper » ou « Esquisse » dans la liste déroulante Action.
- 5 Spécifiez l'outil à utiliser dans la liste déroulante Outil.
- 6 Si vous souhaitez définir manuellement les conditions de découpe, réglez la profondeur de la lame, la vitesse, la force et les passes.

Commencez par régler la vitesse à lente et la force à faible, et si cela ne suffit pas, augmentez progressivement le réglage.



- (1) Profondeur : La lame dépasse automatiquement de la quantité spécifiée au moment de la découpe.
 (Uniquement pour l'Auto Blade) Réglez la profondeur de la lame de manière à ce qu'elle dépasse légèrement le média à découper.
 (2) Vitesse : Réglez la vitesse de coupe.
- Réduisez la vitesse lorsque vous découpez des designs fins ou complexes ou des médias épais.
- (3) Force : Réglez la force en fonction de l'épaisseur du média à découper.
- (4) Passes : Définissez le nombre de fois que vous souhaitez découper le design.Augmentez le nombre de passes lors de la découpe de médias épais ou durs.

Ligne directrice sur la profondeur de la lame et les matériaux des médias

Profondeur de la lame	Types de matériaux		
1	Matériaux minces, papiers/films minces et matériaux lisses pour impression au fer		
2 à 3	Papier moyennement épais (tel que le papier Kent), le film épais et les matériaux pour impression au fer à flocage		
4 à 6	Papier épais tel que des matériaux de montage d'album-souvenir		
7 à 10	Papier épais tel que le carton		

Échelle d'indicateur de l'Auto Blade

Vérifiez l'échelle d'indicateur de l'Auto Blade par l'avant pour connaître la profondeur réelle de la lame. Comme la surface d'affichage est incurvée, il peut être impossible de vérifier la valeur adéquate si vous regardez l'écran de biais.



À propos de la fonction Intelligent Path Technology

Si vous souhaitez définir manuellement des conditions de découpe avancées, cliquez sur « PLUS ». Si vous cochez la case de la fonction Intelligent Path Technology, vous pouvez découper à l'aide d'une procédure de découpe dédiée, permettant de couper des matériaux délicats sans désalignement.





Renseignements supplémentaires

De plus, cette fonction est efficace lors de la découpe des données suivantes.

- Lors de la découpe de designs compliqués
- Lors de la découpe d'angles prononcés
- · Lorsque l'adhésif se détache facilement, comme les matériaux de scellement

Coupe transversale automatique

Si vous utilisez la fonction de coupe transversale automatique, la ligne spécifiée sur le média est

automatiquement coupée après la découpe du design, puis le design est séparé du média sur la découpeuse.



A Remarque

Cette fonction peut être utilisée si les trois conditions suivantes sont remplies.

- Les médias sont en vinyle, en feuille pour impression au fer ou d'un type utilisant des conditions de découpe définies par l'utilisateur.
- La machine est réglée de façon à ne pas utiliser le tapis.
- L'Auto Blade est réglée.

Méthode d'utilisation

- 1 Dans le menu « Panel » (« Panneau »), sélectionnez le panneau « Mise en page ».
- 2 Réglez « CAMEO5 » à l'option « Machine », « Manual » (« Manuel ») à l'option « Feed Type » (« Type de chargement ») et « None » (« Aucun ») à l'option « Tapis de coupe ».
- 3 Appuyez sur l'onglet « ENVOYER » pour ouvrir l'écran d'envoi.

- **4** Définissez « Vinyl » (« Vinyle ») ou « Iron-print sheet » (« Feuille pour impression au fer ») comme condition de découpe, ou utilisez des conditions de découpe définies par l'utilisateur.
- 5 Appuyez sur le bouton « PLUS ».
- 6 Sélectionnez l'onglet « Couper ».
- 7 Cochez la case « Auto Cross-Cutting » (« Coupe transversale automatique »).
- 8 Réglez la « Cutting Position » (« Position de coupe »), enregistrez le paramètre et fermez l'écran.
- 9 Insérez l'Auto Blade.
- 10 Appuyez sur le bouton « ENVOYER » pour commencer à couper.

Siboutte Studio ®: Untitled-1		- 0 ×
Tite Edit View Panels Object Help		_
	RARY	SEND
Simple 🖉 Line 🏷 Fill		
Carriage 1		
Material Heat Transfer, Smooth		
Artice de Cat		
Helio	_	
1001 Manual Blade, thm	•	
B No Cat		
to ca		
Contrade		
Cut Heat Transfer, Smooth Using Carriage 1		
Blade Depth * [] 23 * Force	4 🛟	ĂП
Passes 1 Speed	8 🗘	MORE
V Auto Cross Cut		
▶ [2] Garrage 2		
CHERS @		
Concession of the Concession o		TECT
	2	TEST
Cack here if you have touble connecting.	_	×
		*

Si vous activez la coupe transversale automatique, le design créé est coupé, puis la coupe transversale automatique est effectuée.

Renseignements supplémentaires

Pendant la coupe transversale automatique, la profondeur de la lame de l'Auto Blade est ajustée automatiquement.

A Remarque

Après avoir effectué une coupe transversale automatique, retirez le média coupé à la main. Le média pourrait entraîner un blocage lors de la prochaine opération de découpe.

04 Dépannage

Ce chapitre décrit les mesures à prendre en cas de problèmes avec la Silhouette CAMEO5.

4-1 Impossible de charger le média correctement

Si le média ne peut pas être chargé correctement, vérifiez les causes et solutions suivantes.

Le média ne pénètre pas correctement et il se plie et se déforme

Si vous utilisez un média en rouleau, l'extrémité avant a-t-elle tendance à se courber?

- Si l'extrémité avant du média a tendance à se courber, il se pourrait que le média soit déformé lors du chargement ou qu'il ne pénètre pas correctement dans la machine, ce qui pourrait rendre la machine inactive. Redressez la section courbée et chargez-la en ligne droite.
- Si le média ne peut pas être chargé correctement, collez-le sur le tapis de coupe avant de le charger.
- Lors du chargement du média, tirez le média sur les côtés gauche et droit avec les deux mains pour le tendre.
- Déplacez et réglez le(s) rouleau(x) auxiliaire(s) à la position où le média se déforme.

Pour plus de détails, reportez-vous à « 2-1 Couper à l'aide d'une Auto Blade ».



4-2 Impossible d'introduire le média correctement

Si les médias ne peuvent pas être introduits correctement dans la machine (par exemple, s'ils glissent hors du rouleau pendant la coupe), vérifiez les causes et solutions suivantes.

Le média se déplace obliquement dans la machine pendant la coupe

Le média ou le côté gauche du tapis de coupe est-il aligné avec la ligne de guidage?

• Alignez le côté gauche du média avec la ligne de guidage lors du chargement.



L'unité de rouleau de pincement est-elle alignée avec le média et réglée à la position d'impression appropriée?

• Déplacez l'unité de rouleau de pincement vers la gauche et la droite et vérifiez qu'elle est réglée à la position d'impression appropriée en fonction de la taille du média.

L'extrémité avant du média est-elle coupée à angle droit?

• Placez une règle contre le média et coupez l'extrémité avant en ligne droite et à angle droit à l'aide d'un couteau à lame rétractable ou d'un outil similaire.



Le média glisse hors du rouleau de pincement

L'extrémité avant du média est-elle placée contre les rouleaux de pincement des deux côtés et chargée en ligne droite?

- Vérifiez les points suivants pour vous assurer que le média est correctement chargé en ligne droite.
- Placez l'extrémité avant du média contre les rouleaux de pincement des deux côtés.
- Maintenez les médias de façon à ce qu'ils ne bougent pas jusqu'à ce que la machine commence à les introduire.



4-3 Impossible de couper correctement

Si un média tel que du papier ou un film se décolle pendant la découpe, ou si vous n'êtes pas en mesure de le couper correctement, vérifiez les causes et solutions suivantes.

Le film se détache lors de la découpe

Les outils sont-ils réglés correctement?

Verrouiller

• Veillez à ce que les outils soient fermement placés au fond du porte-outil.



Levier de verrouillage

Le capuchon d'embout de l'Auto Blade est-il desserré?

• Si le capuchon d'embout de l'Auto Blade est desserré, utilisez l'ajusteur de lame manuel pour le resserrer.



La lame est-elle usée ou la pointe de coupe est-elle cassée?

- Remplacez-la par une nouvelle Auto Blade.
- Lorsque la lame est usée, le média qui pouvait être coupé jusqu'à présent peut soudainement ne plus l'être.
 À titre indicatif, la durée de vie est d'environ 4 km pour les médias en chlorure de vinyle (film de découpe) et d'environ 2 km pour les médias en papier tels que le papier à dessin, les cartes postales et le papier Kent.

La profondeur de la lame est-elle insuffisante ou la force est-elle trop faible?

• Augmentez progressivement la profondeur de la lame et la force dans Silhouette Studio, puis effectuez une coupe d'essai.



La lame de coupe dépasse-t-elle excessivement ou la force est-elle réglée à un niveau trop élevé? La vitesse (vitesse de coupe) est-elle trop rapide?

• Réglez la profondeur de la lame, la force et la vitesse à des valeurs inférieures dans Silhouette Studio, puis effectuez une coupe d'essai.



La largeur des caractères ou des chiffres à découper est-elle trop fine ou trop petite?

• Utilisez des caractères gras ou agrandissez les chiffres.

La taille approximative des caractères pouvant être découpés avec la Silhouette CAMEO5 est d'environ 10 mm carrés pour les caractères alphanumériques et d'environ 15 mm carrés pour les caractères MS Gothic à double octet lors de l'utilisation d'un film de découpe avec tension sur le matériau tel que le chlorure de vinyle.

La taille approximative de la forme qui peut être découpée est d'environ 5 mm de diamètre.

Renseignements supplémentaires

Selon les médias à découper, il se pourrait qu'ils ne soient pas bien découpés même s'ils sont plus grands que cette taille.

Veuillez en tenir compte.

Le début et la fin de l'opération de coupe sont désalignés

L'intérieur de l'Auto Blade est-il sale?

• Retirez le capuchon d'embout de l'Auto Blade et nettoyez-le.



Le média est-il déformé ou plié?

• Si le centre du média est déformé ou plié, reportez-vous à « 2-1 Couper à l'aide d'une Auto Blade » pour charger le média et le fixer.

Sélectionnez-vous un stylo même si vous utilisez une Auto Blade, ou vice versa?

• Sélectionnez l'outil approprié dans Silhouette Studio.

La lame de coupe dépasse-t-elle excessivement ou la force est-elle réglée à un niveau trop élevé?

• Dans Silhouette Studio, réglez la profondeur de la lame et la force à une valeur inférieure, puis effectuez une coupe d'essai.

Lorsque les médias sont coincés

Chargez-vous le média dans la Silhouette CAMEO5 à l'aide du tapis de coupe?

• Assurez-vous d'utiliser le tapis de coupe lorsque vous coupez du papier ou des médias similaires.



A Remarque

Si vous coupez sans utiliser le tapis de coupe, la lame pourrait pénétrer dans le papier et endommager la machine, ou l'extrémité de la lame pourrait se briser.

Le papier coupé pourrait également se décoller et se coincer dans la lame.

Les médias que vous utilisez sont-ils trop épais?

- Remplacez les médias par d'autres ayant une bonne épaisseur et qui sont pris en charge par la Silhouette CAMEO5.
- Tailles de média pouvant être coupées :
- Film : Épaisseur de 0,1 mm ou moins (à l'exclusion des films réfléchissants à haute intensité)
- Papier : Papier Kent 157 g/m², papier à dessin^{*1}, carte postale^{*1}, papier de montage d'album-souvenir^{*1}, papier pour police à jet d'encre^{*1}, papier Bazzill ^{*1} et carton d'une épaisseur maximale de 0,5 mm ^{*1}
 - *1: Certains matériaux ne peuvent pas être coupés, selon le média.

Les médias sont coupés trop profondément

La lame de coupe dépasse-t-elle excessivement ou la force est-elle réglée à un niveau trop élevé?

• Dans Silhouette Studio, réglez la profondeur de la lame et la force à une valeur inférieure, puis effectuez une coupe d'essai.



4-4 Mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel est un programme de contrôle intégré au matériel.

La mise à jour du micrologiciel nécessite le logiciel Silhouette Studio.

Si un message de mise à jour du micrologiciel s'affiche dans le panneau « ENVOYER » de Silhouette Studio, suivez les étapes ci-dessous pour le mettre à jour.

A Remarque

N'éteignez pas la Silhouette CAMEO5 pendant la mise à jour du micrologiciel.

- 1 Connectez la Silhouette CAMEO5 à l'ordinateur par Bluetooth ou à l'aide d'un câble USB.
- 2 Démarrez le logiciel Silhouette Studio et ouvrez l'onglet « ENVOYER ».

Si la dernière version du micrologiciel est disponible pour la mise à jour, le message suivant s'affiche. Cliquez sur « Mettre à jour maintenant » pour lancer la mise à jour du micrologiciel.

CAMEO 5 (9A33FEB4) 🕑			
Firmware Update Av	vailable		TEST
<u>Click here</u> if you have trouble connecting.			
	SEND		恭

Le message suivant s'affiche lors de la mise à jour du micrologiciel.

CAMEO	5 🥑			
Ada ta		Updating Firmware Do not switch off Ca	meo 5	TEST
O Click	<u>here</u> if yo	u have trouble connect	ing.	×
1	ß		SEND	*

A Remarque

La mise à jour du micrologiciel peut prendre de 5 à 10 minutes.

En cas de problème

Veuillez visiter notre site Web pour obtenir des informations sur le fonctionnement de cette machine et la marche à suivre en cas de problème.

https://www.silhouetteamerica.com
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Manuel de l'utilisateur de la Silhouette CAMEO5 CAMEO5-UM-151-fre 30 août 2023 1ère édition-01

Silhouette Japan Corporation

