


Машина за рязане Silhouette
Наръчник на потребителя за доставените елементи

Silhouette Stand

РЪКОВОДСТВО № STAND-M-151



За безопасна употреба

⚠ Внимание

- Прочетете внимателно настоящия Наръчник на потребителя преди употреба за безопасна и правилна употреба.
- Описаните тук предупреждения включват важно съдържание, свързано с безопасността, затова ги спазвайте.


Внимание при употреба

- За използването на машината за рязане се обърнете към Наръчник на потребителя на машината.
- Избягвайте места, изложени на пряка слънчева светлина, високи температури, екстремна влажност или екстремна сухота.
- Когато сглобявате стойката, осигурете достатъчно място преди употреба.
- Когато закрепвате машината за рязане към стойката, извършвайте процедурата върху равна повърхност.
- Когато закрепвате машината за рязане към стойката, не извършвайте процедурата върху хлъзгави повърхности.
- Ако се налага да разглобите стойката поради причини, като преместване, не забравяйте да проверите настоящия наръчник и да изпълните задачите, след като разберете конструкцията.
- Съдържанието на Наръчник на потребителя за доставените елементи може да бъде променено без предизвестие.
- Когато сглобявате, не забравяйте да застопорите ограничителите на колелцата, докато извършвате работата. При спускане ограничителят се фиксира на място, докато се чуе "щракване". Освен това повдигането на ограничителя освобождава ключалката.

Преглед

За Silhouette Stand

Проверете дали са налице следните части.




Поддържани модели

CAMEO PRO MK-II


Метод за закрепване на машината за рязане Silhouette

- 1 Поставете устройството върху Silhouette Stand.
 - Поставете устройството по линиите отпред и отстрани на стойката.
- 2 Изравнете левия и десния отвор на дъното на устройството с долната част на стойката и фиксирайте устройството с помощта на двата фиксиращи винта.




Метод за настройка на хартия на ролка

- 1 Ако използвате тънка хартия на ролка, настройте стойката за превъртане в положение 1 (отпред) на стойката за превъртане. Ако използвате дебела хартия на ролка, настройте стойката за превъртане в положение 2 (отзад) на стойката за превъртане.
След това поставете стойката за превъртане с фланец най-отпред.




1. Ако е тънка – стойката за превъртане е в положение 1
2. Ако е дебела – стойката за превъртане е в положение 2
3. Стойка за превъртане с фланец

- 2** Поставете стойката за превъртане с фланец, използвана за прокарване на ролката, върху горната част на стойката.




1. Стойка за превъртане с фланец

- 3** Издърпайте предните и задните кошници към себе си и ги дръжте разтворени.



- 4** Докато подравнявате левия ръб на носителя към вътрешната направляваща линия на предния панел, я изправете, като изравните върха на предния ръб на медията с ролката в долната част на релсата. Вижте Наръчник на потребителя на устройството за метода на настройка на носителя (автоматично, ръчно).




1. Вътрешна направляваща линия

⚠ Внимание


В този момент издърпайте здраво носителя наляво и надясно с двете си ръце и го поставете, докато е изпънат.

- 5** Фиксирайте фланците от двете страни, като ги регулирате според ширината на хартията на ролка и ги завъртите.



1. Фланци

- 6** Издърпайте хартията на ролка и направете така, че хартията на ролка да провисне на същата дължина като количеството, което ще се използва от предната страна на устройството.




При поставяне на подложка за рязане (12 инча/24 инча)

⚠ Внимание

Ако изрязвате носител с помощта на подложка за рязане, носителят може да не се прехвърли правилно, тъй като лепилото на залепващата част може да залепне. Затова го използвайте, след като отворите опорната стойка на гърба на стойката.

- 1** Ако използвате 12-инчова подложка за рязане, отворете опорната стойка от дясната страна на задната страна на стойката. Ако използвате 24-инчова подложка за рязане, отворете и двете опорни стойки от задната страна на стойката.



1. Опорна стойка

Спецификация на продукта

Име на продукта	Silhouette Stand
Поддържан модел	Silhouette CAMEO PRO MK-II
Макс. диаметър на монтируем носител на ролка	120 мм
Макс. ширина на монтируем носител на ролка	621 мм
Макс. тегло на монтируем носител на ролка	3,5 кг
Външни размери (прибл. Ш x Д x В) * С кошница	Прибл. 900,0 мм x 740,0 мм x 900,2 мм
Тегло (прибл.) * С кошница	Прибл. 19,2 кг

*Спецификациите и дизайнът на продукта подлежат на промяна без предизвестие.

Silhouette Stand

MANUAL NO. STAND-M-200

⚠ CAUTION

This Silhouette stand is intended for use only with Silhouette America, Inc. manufactures electronic cutting machine of CAMEO PRO MK-II. Use with other equipment may result in instability causing injury.

⚠ Mise en garde



Ce support Silhouette est destiné à être utilisé uniquement avec la machine de découpe électronique CAMEO PRO MK-II, fabriquée par Silhouette America, Inc. L'utilisation avec d'autres équipements peut entraîner une instabilité et des blessures.

⚠ Precaución


Este soporte Silhouette está diseñado para su uso exclusivo con la máquina de Cortadora electrónico CAMEO PRO MK-II de Silhouette America, Inc. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

⚠ CUIDADO


Este suporte Silhouette destina-se a ser utilizado apenas com a máquina de corte eletrônico CAMEO PRO MK-II, fabricada pela Silhouette America, Inc. A utilização com outro equipamento pode resultar em instabilidade e provocar ferimentos.




2. 1, 2-(L)(R), A 4x, E



3. 3, A 4x, E





4.





5.

④, ①A 4x, ①E




6.

⑤, ①A 4x, ①E




7.

⑥ 2x, ①A 4x, ①E



8.


⑦-1, ⑦-2 2x, ⑨ 4x



9.

①B 2x

✓ CAMEO PRO MK-II



10.

