


Řezačka Silhouette  
Uživatelská příručka k dodaným položkám

# Silhouette Stand

PŘÍRUČKA Č. STAND-M-151



## Pro bezpečné použití

### ⚠ Upozornění

- Před použitím si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste mohli zařízení bezpečně a správně používat.
- Zde popsané výstrahy obsahují zásadní obsah týkající se bezpečnosti, proto je dodržujte.


### Upozornění pro používání

- Informace o použití řezačky naleznete v uživatelské příručce přístroje.
- Vyhněte se místům vystaveným přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, extrémní vlhkosti nebo extrémnímu suchu.
- Při montáži stojanu zajistěte před jeho použitím dostatečný prostor.
- Při upevňování řezačky na stojan provádějte tento postup na rovném povrchu.
- Při upevňování řezačky na stojan neprovádějte tento postup na kluzkém povrchu.
- Pokud je nutné stojan demontovat z důvodů, jako je stěhování, nezapomeňte se podívat do této příručky a úkony proveďte až po důkladném pochopení pokynů.
- Obsah uživatelské příručky k dodávaným položkám se může změnit bez předchozího upozornění.
- Při montáži dbejte na to, abyste při práci zajistili zarážky koleček.  
Zarážka se po spuštění zajistí na místě, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Zvednutím zátky se navíc uvolní zámek.

## Přehled

### O stojanu Silhouette Stand

Zkontrolujte, zda jsou k dispozici následující díly.




## Podporované modely

CAMEO PRO MK-II


## Metoda upevnění řezačky Silhouette

- 1 Umístěte jednotku na horní část stojanu Silhouette Stand.
  - Umístěte jednotku podél čar na přední straně a na bocích stojanu.
- 2 Vyrovnajte levý a pravý otvor na dolní straně jednotky z dolní strany stojanu a upevněte jednotku pomocí 2 upevňovacích šroubů.




## Způsob nastavení papíru v roli

- 1 Používáte-li tenký papír v rolích, nastavte tyč role do polohy 1 (vpředu). Používáte-li silný papír v rolích, nastavte tyč role do polohy 2 (vzadu).  
Poté nastavte přírubovou tyč role úplně dopředu.




1. Pokud je tenký: tyč role nastavte do polohy 1
2. Pokud je silný: tyč role nastavte do polohy 2
3. Přírubová tyč role

- 2 Nastavte přírubovou tyč role, která slouží k nasunutí role, na horní část stojanu.




1. Přírubová tyč role

- 3 Vytáhněte přední a zadní koš směrem k sobě a nechte je rozložené.



- 4 Při zarovnávání levého okraje média k vnitřní vodící čáře předního panelu jej vyrovnejte tak, že špičku předního okraje média srovnáte s válečkem na dolní straně lišty.

Způsob nastavení média (automatický, ruční) naleznete v uživatelské příručce k jednotce.




1. Vnitřní vodící čáry

### Upozornění


V této chvíli médium pevně vytáhněte oběma rukama doleva a doprava a nastavte ho, dokud je natažené.

- 5** Připevněte příruby na obou stranách tak, aby odpovídaly šířce papíru v roli, a otočte je.



1. Příruby

- 6** Vytáhněte papír z role a zajistěte, aby byl papír v roli prohnutý ve stejné délce, jaká bude použita na přední straně jednotky.




## Při nastavení řezací podložky (12/24 palců)

### ⚠ Upozornění

Při řezání médií pomocí řezací podložky se médium nemusí správně přenést, protože lepidlo lepicí části se může přilepit. Proto jej používejte až po otevření podpěrné tyče na zadní straně stojanu.

- 1** Pokud používáte 12palcovou řeznou podložku, otevřete podpěrnou tyč na pravé straně zadní strany stojanu. Používáte-li 24palcovou řezací podložku, otevřete obě podpěrné tyče na zadní straně stojanu.



1. Podpěrná tyč

## Technické údaje výrobku

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Název výrobku                                            | Silhouette Stand                         |
| Podporovaný model                                        | Silhouette CAMEO PRO MK-II               |
| Maximální průměr vložitelné role papíru                  | 120 mm                                   |
| Maximální šířka vložitelné role papíru                   | 621 mm                                   |
| Maximální hmotnost vložitelné role papíru                | 3,5 kg                                   |
| Vnější rozměry (přibližně, Š x H x V)<br>*zahrnuje košík | Přibližně 900,0 mm x 740,0 mm x 900,2 mm |
| Hmotnost (přibližně)<br>*zahrnuje košík                  | Přibližně 19,2 kg                        |

\*Technické údaje výrobku a konstrukční provedení se mohou měnit bez předchozího upozornění.

# Silhouette Stand

MANUAL NO. STAND-M-200

**⚠ CAUTION**

This Silhouette stand is intended for use only with Silhouette America, Inc. manufactures electronic cutting machine of CAMEO PRO MK-II. Use with other equipment may result in instability causing injury.

**⚠ Mise en garde**



Ce support Silhouette est destiné à être utilisé uniquement avec la machine de découpe électronique CAMEO PRO MK-II, fabriquée par Silhouette America, Inc. L'utilisation avec d'autres équipements peut entraîner une instabilité et des blessures.

**⚠ Precaución**


Este soporte Silhouette está diseñado para su uso exclusivo con la máquina de Cortadora electrónico CAMEO PRO MK-II de Silhouette America, Inc. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

**⚠ CUIDADO**


Este suporte Silhouette destina-se a ser utilizado apenas com a máquina de corte eletrônico CAMEO PRO MK-II, fabricada pela Silhouette America, Inc. A utilização com outro equipamento pode resultar em instabilidade e provocar ferimentos.




## 2. 1, 2-(L)(R), A 4x, E



## 3. 3, A 4x, E





## 4.





5.

④, ①A 4x, ①E




6.

⑤, ①A 4x, ①E




7.

⑥ 2x, ①A 4x, ①E



8.


⑦-1, ⑦-2 2x, ⑨ 4x



9.

①B 2x

✓ CAMEO PRO MK-II



10.

