


Machine de découpe Silhouette
Manuel de l'utilisateur pour les articles fournis

Support Silhouette

MANUEL NO. STAND-M-151



Pour une utilisation sécuritaire

Mise en garde

- Pour une utilisation sûre et appropriée, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant utilisation.
- Les avertissements décrits ici comprennent un contenu crucial lié à la sécurité, alors veuillez les suivre.


Précautions d'utilisation

- Pour l'utilisation de la machine de découpe, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.
- Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à une humidité extrême ou à une sécheresse extrême.
- Lors de l'assemblage du support, réservez suffisamment d'espace avant utilisation.
- Lorsque vous fixez la machine de découpe au support, effectuez la procédure sur une surface plane.
- Lorsque vous fixez la machine de découpe au support, n'effectuez pas la procédure sur des surfaces glissantes.
- Si vous devez démonter le support pour des raisons telles que le déplacement, assurez-vous de consulter ce manuel et d'effectuer les tâches après avoir compris la structure.
- Le contenu du manuel de l'utilisateur pour les articles fournis peut être sujet à changement sans préavis.
- Lors de l'assemblage, veillez à verrouiller les butées des roulettes pendant que vous effectuez le travail.
La butée se verrouille lorsqu'elle est abaissée jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. De plus, le fait de lever la butée libère le verrou.

Aperçu

À propos du support Silhouette

Vérifiez que les pièces suivantes sont disponibles.




Modèles pris en charge

CAMEO PRO MK-II


Méthode de fixation de la machine de découpe Silhouette

- 1 Placez l'appareil sur le support Silhouette.
 - Placez l'appareil le long des lignes à l'avant et sur les côtés du support.
- 2 Alignez les trous gauche et droit sur le bas de l'appareil à partir du bas du support et fixez l'appareil à l'aide de 2 vis de fixation.




Méthode de réglage du papier en rouleau

- 1 Si vous utilisez du papier en rouleau fin, positionnez la barre de rouleau sur la position 1 (avant) de la barre de rouleau. Si vous utilisez du papier rouleau épais, positionnez la barre de rouleau sur la position 2 (arrière) de la barre de rouleau.
Ensuite, placez la barre de rouleau à brides à l'avant.




- 2** Réglez la barre de rouleau à brides utilisée pour faire passer le rouleau sur la partie supérieure du support.




1. Barre de rouleau à brides

- 3** Tirez les paniers avant et arrière vers vous et gardez-les étalés.



- 4** Tout en alignant le bord gauche du média sur la ligne directrice intérieure du panneau avant, redressez le tout en faisant correspondre la pointe du bord avant du média avec le rouleau situé au bas du rail. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil pour connaître la méthode de réglage du média (automatique, manuelle).




1. Ligne directrice intérieure

⚠ Mise en garde


À ce moment, tirez fermement le média vers la gauche et la droite à l'aide de vos deux mains et fixez le pendant qu'il est étiré.

- 5** Fixez les brides des deux côtés en les ajustant à la largeur du papier rouleau et en les faisant pivoter.



1. Brides

- 6** Retirez le papier rouleau et déroulez-le à la même longueur que la quantité qui sera utilisée sur la face avant de l'appareil.




Si vous fixez un tapis de découpe (12 pouces/24 pouces)

⚠ Mise en garde

Si le média est coupé à l'aide d'un tapis de découpe, il se peut que le média ne soit pas transféré correctement, car la colle de la partie adhésive peut adhérer. Par conséquent, utilisez-le après avoir ouvert la barre de support à l'arrière du support.

- 1** Si vous utilisez un tapis de découpe de 12 pouces (30,5 cm), ouvrez la barre de support sur le côté droit de la face arrière du support. Si vous utilisez un tapis de découpe de 24 pouces (61,0 cm), ouvrez les deux barres de support situées à l'arrière du support.



1. Barre de support

Spécifications du produit

Nom du produit	Support Silhouette
Modèle pris en charge	Silhouette CAMEO PRO MK-II
Diamètre max. du média rouleau montable	120 mm
Largeur max. du média rouleau montable	621 mm
Poids max. du média rouleau montable	3,5 kg
Dimensions externes (Approx. l x P x H) * Panier inclus	Approx. 900,0 mm x 740,0 mm x 900,2 mm
Poids (Approx.) * Panier inclus	Approx. 19,2 kg

* Les spécifications et conceptions du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Silhouette Stand

MANUAL NO. STAND-M-200

⚠ CAUTION

This Silhouette stand is intended for use only with Silhouette America, Inc. manufactures electronic cutting machine of CAMEO PRO MK-II. Use with other equipment may result in instability causing injury.

⚠ Mise en garde



Ce support Silhouette est destiné à être utilisé uniquement avec la machine de découpe électronique CAMEO PRO MK-II, fabriquée par Silhouette America, Inc. L'utilisation avec d'autres équipements peut entraîner une instabilité et des blessures.

⚠ Precaución


Este soporte Silhouette está diseñado para su uso exclusivo con la máquina de Cortadora electrónico CAMEO PRO MK-II de Silhouette America, Inc. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

⚠ CUIDADO


Este suporte Silhouette destina-se a ser utilizado apenas com a máquina de corte eletrônico CAMEO PRO MK-II, fabricada pela Silhouette America, Inc. A utilização com outro equipamento pode resultar em instabilidade e provocar ferimentos.




2. 1, 2-(L)(R), A 4x, E



3. 3, A 4x, E





4.





5.

4, A 4x, E




6.

5, A 4x, E




7.

6 2x, A 4x, E



8.


7-1, 7-2 2x, 9 4x



9.

B 2x

✓ CAMEO PRO MK-II



10.

