


Silhouette-skärmaskin

Användarhandbok för medföljande artiklar

# Silhouette Stand

MANUAL NR. STAND-M-151



## För säker användning

### ⚠ Försiktighet

- Läs noggrant igenom den här användarhandboken före användning, så att användningen blir säker och utförs på avsett sätt.
- Varningarna som beskrivs här innehåller väsentlig information som rör säkerhet, så följ dem!


### Försiktighet vid användning

- Information om att använda skärmaskinen finns i maskinens användarhandbok.
- Undvik platser som utsätts för direkt solsken, höga temperaturer, extrem luftfuktighet eller extrem torka.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme när ställningen monteras före användningen.
- När skärmaskinen monteras på ställningen ska det göras på en plan yta.
- När skärmaskinen sätts fast på ställningen ska det inte göras på hala ytor.
- Om ställningen behöver demonteras på grund av exempelvis flytt, var noga med att läsa den här handboken och utföra uppgiften efter inhämtad förståelse för konstruktionen.
- Användarhandbokens innehåll om levererade artiklar kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Vid montering är det noga att hjulens stopp är låsta medan du utför arbetet.  
Stoppet låses på plats genom att det sänks ned tills ett "klick" hörs. Dessutom frigörs låset genom att stoppet lyfts upp.

## Översikt

### Om Silhouette Stand

Kontrollera att följande delar finns.




## Modeller som stöds

CAMEO PRO MK-II


### Fastsättningsmetod för Silhouette-skärmaskin

- 1 Placera enheten ovanpå Silhouette Stand.
  - Placera enheten längs med linjerna på ställningens framsida och sidor.
- 2 Rikta in de vänstra och högra hålen på enhetens undersida mot ställningens undersida och fäst enheten med 2 fästskruvar.




### Metod för inställning av rullpapper

- 1 Om du använder tunt rullpapper, ställ in rullstången på position 1 (framsidan). Om du använder tjockt papper, ställ in rullstången på position 2 (baksidan).  
Ställ sedan in den flänsade störtbågen allra längst fram.




1. Om tunn: Rullstång inställd på position 1
2. Om tjock: Rullstång inställd på position 2
3. Flänsad rullstång

- 2 Den flänsade rullstången som används till att föra igenom rullen ska placeras på den övre delen av ställningen.




1. Flänsad rullstång

- 3 Dra ut de främre och bakre korgarna mot dig och håll isär dem.



- 4 Samtidigt som mediets vänstra kant riktas upp mot den inre riktlinjen på frontpanelen ska den riktas in genom att matcha spetsen på mediets främre kant med rullen skenans undersida.

Se användarhandboken som hör till enheten för information om inställningsmetod för media (auto, manuell).




1. Inre riktlinje

### **Försiktighet**

Dra i det här skedet mediet åt vänster och höger med båda händerna och sätt fast det medan det är utsträckt.

5


Fixera flänsarna på båda sidor genom att justera dem så att de passar till pappersrullens bredd och rotera dem.



1. Flänsar

6

Dra ut pappersrullen och låt pappersrullen hänga med samma längd som den mängd som ska användas på enhetens framsida.




## Om en skärmatta (12 tum/24 tum) ställs in

### ⚠️ Försiktighet

Om en skärmatta används vid utskärningen av media är det möjligt att media inte överförs korrekt eftersom limmet på den självhäftande delen kan fastna. Använd den av den anledningen efter att du har öppnat stödbalken på ställningens baksida.

1

Vid användning av en 12-tums skärmatta ska stödbalken öppnas på höger sida av ställningens baksida. Vid användning av en 24-tums skärmatta ska båda stödbalkarna öppnas på ställningens baksida.



1. Stödbalk

## Produktspecifikation

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktnamn                                      | Silhouette Stand                  |
| Modell som stöds                                 | Silhouette CAMEO PRO MK-II        |
| Max.diameter för monterbar rullmedia             | 120 mm                            |
| Max.bredd för monterbar rullmedia                | 621 mm                            |
| Max.vikt för monterbar rullmedia                 | 3,5 kg                            |
| Externa mått (ca B x D x H)<br>* Inkluderar korg | Ca 900,0 mm x 740,0 mm x 900,2 mm |
| Vikt (ca)<br>* Inkluderar korg                   | Ca 19,2 kg                        |

\* Produktspecifikationer och designer kan ändras utan meddelande.

# Silhouette Stand

MANUAL NO. STAND-M-200

**⚠ CAUTION**

This Silhouette stand is intended for use only with Silhouette America, Inc. manufactures electronic cutting machine of CAMEO PRO MK-II. Use with other equipment may result in instability causing injury.

**⚠ Mise en garde**



Ce support Silhouette est destiné à être utilisé uniquement avec la machine de découpe électronique CAMEO PRO MK-II, fabriquée par Silhouette America, Inc. L'utilisation avec d'autres équipements peut entraîner une instabilité et des blessures.

**⚠ Precaución**


Este soporte Silhouette está diseñado para su uso exclusivo con la máquina de Cortadora electrónico CAMEO PRO MK-II de Silhouette America, Inc. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

**⚠ CUIDADO**


Este suporte Silhouette destina-se a ser utilizado apenas com a máquina de corte eletrônico CAMEO PRO MK-II, fabricada pela Silhouette America, Inc. A utilização com outro equipamento pode resultar em instabilidade e provocar ferimentos.




## 2. 1, 2-(L)(R), A 4x, E



## 3. 3, A 4x, E





## 4.





5.

④, ①A 4x, ①E




6.

⑤, ①A 4x, ①E




7.

⑥ 2x, ①A 4x, ①E



8.


⑦-1, ⑦-2 2x, ⑨ 4x



9.

①B 2x

✓ CAMEO PRO MK-II



10.

